

Toshiba Notebook Starter Kit V (PX1385E-1NSK)

Toshiba Notebook Starter Kit V - Juego de accesorios para computadoras portátiles - 15.4" - para Portégé M750; Satellite L735, L750, M100, R830; Satellite Pro C660; Tecra A10, R840, R850



Ficha Técnica Resumida

Descripción del producto	Toshiba Notebook Starter Kit V - juego de accesorios para computadoras portátiles
Tipo de producto	Juego de accesorios para computadoras portátiles
Contenido del paquete	Ratón, lector de tarjetas
Material del producto	Nylon, poliéster
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	37 cm x 29 cm x 4.5 cm
Compatibilidad con portátil	15.4"
Diseñado para	Portégé M400, M700, M750, M800, R200, R500, R500 3G-11, R500 3G-121; Qosmio G30; Satego A100; Satellite A100, A200, A210, A300, L300, L40, L735, L750, M100, M305, R830, U300; Satellite Pro A200, A210, A300, C660, L300, L40, P300, S300, U300, U400; Tecra A10, A7, A9, M10, M9, M9L, R840, R850, S10, S5

Ficha Técnica Completa

General

Tipo de producto	Juego de accesorios para computadoras portátiles
Material del producto	Nylon, poliéster
Contenido del paquete	Ratón, lector de tarjetas
Anchura	37 cm
Profundidad	29 cm
Altura	4.5 cm
Compatibilidad con portátil	15.4"

Información de compatibilidad

Diseñado para	Toshiba Portégé M400-10F, M400-11X, M700-11P, M700-123, M700-S7003V, M700-S7004V, M700-S7005V, M700-S7005X, M700-S7043V, M700-S7044V, M750-112, M750-136, M800-105, M800-116, R500-12P Toshiba Satego A100-00C Toshiba Satellite A200-1WP, A200-1YO, A200-1YU, A200-1YW, A200-1Z2, A200-20C, A200-20H, A200-20I, A200-21T, A200-220, A200-221, A200-223, A200-226, A200-22B, A200-22C, A200-22I, A200-22V, A200-22Y, A200-238, A200-239, A200-23H, A200-23K, A200-244, A200-24E, A200-24H, A200-24I, A200-24W, A200-25H, A200-25Z, A200-260, A200-JA1, A210-15W, A210-198, A210-199, A210-19D, A210-19T, A210-19U, A210-1AX, A210-1AY, A210-1BA, A210-1BC, A210-1BD, A210-1BN, A210-1BT, A210-1BW, A210-1BX, A210-1C0, A300-129, A300-16I, A300-16L, A300D-135, L300-20A, L300D-12U, L40-170, L40-17Q, L40-18Z, L40-19C, L735-142, L750-1VV, L750-1VW, M100-152, M305-S4815, M305-S4826, R830-1FJ, U300-140, U300-14P, U300-15C, U300-15P, U300-15Q, U300-15W, U300-AY1, U300-AY3 Toshiba Satellite Pro A200-1XM, A200-1XW, A200-1XX, A200-1Y7, A200-1YI, A200-1YJ, A200-1ZN, A200-20K, A200-20L, A200-21W, A200-22Q, A200-24J, A200-264, A200-EZ2205X, A200GE-26P, A200GE-26Q, A210-15T, A210-18R, A210-19W, A210-1C7, A210-1C8, A300, C660-2DW, C660-2JK, L300-22N, L300-26H, L300-28W, L300D-14U, L300D-20R, L40-17B, L40-17I, L40-17J, L40-17Q, L40-18A, L40-18M, L40-19i, P300-1F1, P300-20X, P300-26Z, P300D-201, S300-10F, S300-10G, S300-10H, S300-11R, S300-12G, S300-12H, S300-12J, S300-12L, S300-131, U300-15C, U400-13D, U400-13O Toshiba Tecra A10-137, A10-13A, A10-13B, A10-14M, A10-14Q, A10-14U, A10-16E, A10-18M, A10-18P, A10-19M, A10-1C1, A9-142, A9-145, A9-146, A9-14G, A9-14V, A9-14X, A9-S9018X, A9-S9019X, A9-S9020X, A9-S9021V, M10-10D, M10-10E, M10-139, M10-13K, M10-13L, M10-13Z, M10-156, M10-15J, M10-169, M10-194, M10-1D8, M10-1DC, M9-17M, M9-17O, M9-17T, M9-S5516X, M9-S5517X, M9-S5518X, R840-195, R850-1J5, S10-106, S10-10W, S10-10X, S10-117, S10-123, S10-129, S5-142
---------------	---